



MIXER CHANNEL STRIP (CANALI)




Canale Mono




Canali Stereo




Sezione Main



CONNETTORI



Connettore Jack Mono



Connettore Jack Stereo




Fig. 4.1: Connettori XLR



Connettore RCA



Connettore Mini-Jack

EQ Canali Mono

Low	80 Hz / ± 15 dB
Mid	2,5 kHz / ± 15 dB
High	12 kHz / ± 15 dB